

# EVIDENČNÍ LIST HLÁSNÉHO PROFILU

**ROSICE (BOBRAVA)**

KATEGORIE:

**C**


**Tok:** Bobrava  
**Stanice:** Rosice (Bobrava)  
**GPS:** 49.1796910°N, 16.3868756°E  
**Obec:** Rosice  
**ORP:** Rosice  
**Kraj:** Jihomoravský

Hladinoměr kategorie C pod správou města Rosice je umístěn na mostní konstrukci č. 3941-1 u pekárny PENAM, a. s., přes vodní tok Bobrava.





**Číslo hydrologického pořadí: 4-15-03-010**

**Provozovatel stanice: Město Rosice**

**Poznámka:**



## Stupně povodňové aktivity (cm)

|         |            |   |     |
|---------|------------|---|-----|
| I.SPA   | bdělost    |  | 90  |
| II.SPA  | pohotovost |  | 120 |
| III.SPA | ohrožení   |  | 150 |
|         | sucho      |  | 20  |

## Četnost hlášení SPA

|         |               |
|---------|---------------|
| I.SPA   | min. 1x denně |
| II.SPA  | min. 2x denně |
| III.SPA | min. 3x denně |

**Vodočetná lať: NE**

**Přenos dat: ANO**

**SMS: NE**

**Naměřená data jsou dostupná na: <https://www.hladiny.cz/cz/cs#lvs#graph#50718#H-Rosice>**